

LADENETZ MOVE - BEDIENUNGSANLEITUNG

Mit Ihrem MOVE-Netz-Zugang und einem geeigneten Kabel (Typ 2, 500 Volt) haben Sie zwei Möglichkeiten um den Ladevorgang zu starten:

MOVE-KARTE



1. Schliessen Sie Ihr Fahrzeug an.
2. Warten Sie, Ihr Fahrzeug kommuniziert mit der Ladesäule. Die grüne Kontrolllampe leuchtet auf.
3. Halten Sie die MOVE-Karte kurz vor das RFID-Lesegerät. Ihre Karte wird abgelesen, die grüne Kontrolllampe blinkt.
4. Die blaue Kontrolllampe leuchtet auf, Ihr Fahrzeug wird geladen.

Zum Beenden des Ladevorgangs die MOVE-Karte erneut vor das RFID-Lesegerät halten. Sobald die grüne Kontrolllampe blinkt, kann der Stecker gezogen werden.

APPLIKATION FÜR SMARTPHONE



1. Schliessen Sie Ihr Fahrzeug an.
2. Öffnen Sie die MOVE-Applikation (eCharge).
3. Geben Sie die Vertragsnummer, Ihr Passwort sowie die auf der Ladesäule vermerkte Nummer des Ladepunktes (z.B. BA-xxxx-xx) ein.
4. Befolgen Sie die Anleitung der App zum Starten des Ladevorgangs.

5. Die blaue Kontrolllampe leuchtet auf, Ihr Fahrzeug wird geladen.

Zum Beenden des Ladevorgangs das Fahrzeug entriegeln und den Stecker ziehen.

WO FINDEN SIE DIE NÄCHSTGELEGENE LADESTATION?

Internetseite

www.move.ch/de/move-netz

Applikation

Laden Sie die APP **e-Charge** (Applikation von Innogy SE) auf Ihr Smartphone. Befolgen Sie die Suchanleitung. Lokalisieren Sie Ihren aktuellen Aufenthaltsort und prüfen Sie die Verfügbarkeit der Ladesäulen. Wählen Sie Ihren Zielladeort und folgen Sie den Instruktionen des Navigators.