

RÉSEAU MOVE - MODE D'EMPLOI

Avec votre accès au réseau MOVE et un câble adéquat (type 2, 500 volts) vous avez le choix entre deux options d'activation de la recharge :

CARTE MOVE



1. Connectez votre véhicule.
2. Patientez, votre véhicule communique avec la borne.
Le témoin vert s'allume.



3. Passez votre carte MOVE devant le lecteur RFID. Votre carte est lue, le témoin vert clignote.
4. Le témoin bleu s'allume, votre véhicule se recharge.

A la fin de la recharge, présentez votre carte devant le lecteur RFID. Quand le témoin vert clignote, débranchez le câble.

APPLICATION SMARTPHONE



1. Connectez votre véhicule.
2. Ouvrez votre application Move (eCharge).



3. Tapez votre identifiant, votre mot de passe ainsi que le numéro du point de charge (p. ex : BA-xxxx-xx) indiqué sur la borne.
4. Suivez les instructions de l'application, la recharge démarre.



5. Le témoin bleu s'allume, votre véhicule se recharge.

Pour terminer la recharge, déverrouillez le véhicule et débranchez le câble.

TROUVEZ LA STATION DE RECHARGE LA PLUS PROCHE

Par le site Internet

www.move.ch/reseau-move

Par l'application

Téléchargez l'application **eCharge** (application de Innogy SE) sur votre smartphone. Suivez les instructions de la fonction de recherche. Localisez votre emplacement, visualisez la disponibilité des bornes du réseau, sélectionnez votre borne de destination et suivez les instructions du navigateur.